


高温乾燥機の使い方ルール

基本

- 100 °C 10時間にセット
- 入れて良いものといけないものがある
- ガラス、ステンレス製品以外入れてはいけない
- 入れた人が、責任をもって出す

良いもの



純水洗浄後の ビーカー、バイアル、パスツール、ピペット、フラスコ、ビン類など

但し、シリコングリス、テープ、パラフィルム類が付着しているものは不可

摺り合わせガラス栓、ガラスコック、ロック付きシリンジ、普通のシリンジは、摺り合わせ部分を全て取り外した状態で乾燥させても良い

悪いもの

共洗い、アセトン洗浄、減圧乾燥で乾かす

テフロン栓、テフロンコック、樹脂製ふた、ゴム製品、O-リング、石英UVセル、精密マイクロシリンジ、ガスタイトシリンジ、メスフラスコ、メスシリンダー、ホールピペット、メスピペット、NMR管、ラベル剥がし忘れの器具、洗浄が不十分のもの



融けるもの、光学器具、ガラスと金属からなる精密器具

TD20 °C等の表示のある体積測定用器具



20090408
ni@u-fukui.ac.jp